

SONY

4-119-286-21(1)

Operating Instructions for Content Pre-loaded Media/ Reportez-vous au mode d'emploi relatif aux supports avec contenu préchargé

Bedienungsanleitung für Datenträger mit vom Hersteller aufgezeichneten Inhalten/Manual de instrucciones para el soporte de contenido cargado previamente/ Gebruiksaanwijzing voor media met vooraf geïnstalleerde inhoud/ Instrukcja obsługi dla kart pamięci z wcześniej załadowaną zawartością

MS-A8GU2/P09

©2008 Sony Corporation Printed in Japan



<http://www.sony.net/>

English

- Before operating this media, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference.
- For details on operations, please refer to the instruction manual of compatible products.
- Proper operation with all other products is not guaranteed.
- Sony shall not be responsible for any damage or loss of data.
- The "Memory Stick™ File Rescue Service" is a service to recover data from various types of Sony's Memory Stick™ media.
- * This service does not support pre-loaded content, content protected files, game data or AVCHD files.

Terms and Conditions for use of Contents

The contents provided with this Memory Stick Micro™ (M2™) media (Contents) are provided "as is" without warranty of any kind*.

Sony France S.A. for the business conducted in Europe or Sony Electronics Asia Pacific Pte. Ltd. for the business conducted in Asia Pacific area, and their subsidiaries, divisions, affiliates and licensors (Sony) hereby disclaims all warranties, either express or implied, including, but not limited to warranties to merchantability and fitness for a particular purpose. To the extent allowed by applicable law, in no event will Sony be liable for damages of any kind to your hardware, peripherals or software programs as a result of your use of the Contents. Contents can only be used on Sony Ericsson phones** and Sony does not guarantee the playback of the Contents on any other hardware unless otherwise stated by Sony. The Contents may only be used for your personal, non-commercial, home use only. The Contents are registered copyright works of Sony Pictures Entertainment, Inc. and may not be copied, reproduced, modified, republished, uploaded, posted, transmitted, broadcast or distributed in any way without the express written consent of Sony Pictures Entertainment, Inc. Unauthorized use of the Contents is a violation of Sony's copyright and constitutes infringement of Sony's proprietary rights. By using these Contents, you agree to the above terms and conditions.

* For all enquiries regarding the Contents provided with this Memory Stick Micro™ (M2™) media, please kindly contact your local Sony's support centre.

** Stated models: Sony Ericsson W890, W910, K850, C702, C902, G700, G900

How to watch the video clip and the picture stored on this Memory Stick Micro™ (M2™) media:

Before start

- Check your mobile phone model name.
- The instructions in this manual are for 10 models (W890, W910, K850, C702, C902, G700, G900).
- Insert this Memory Stick Micro™ (M2™) media in your mobile phone.
- Please refer to the instruction manual provided with your mobile phone to check the correct direction of insertion.

Playing the video clip

Using File Manager

1. Follow the operation corresponding to your mobile phone as indicated below:
 - W890/W910, K850, C702/C902: Menu->Organizer->File manager->Videos->007_QOS
 - G700/G900: Menu->Organizer->File manager->Video->007_QOS
2. Select the content to play.
Playback starts.

Playing the picture clip

Using File Manager

1. Follow the operation corresponding to your mobile phone as indicated below:
 - W890/W910, K850, C702/C902: Menu->Organizer->File manager->Pictures->007_QOS
 - G700/G900: Menu->Organizer->File manager->Picture->007_QOS
2. Select the content to play.
Picture is shown.

Design and specifications are subject to change without notice.

Memory Stick™, Memory Stick Micro™ and M2™ are trademarks of Sony Corporation. "WALKMAN" is a registered trademark of Sony Corporation.

Quantum of Solace © 2008 Danjaq, United Artists, CPII. 007 and related James Bond Trademarks, TM Danjaq.

Français

- Avant d'utiliser ce support, lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour toute référence ultérieure.
- Pour plus de détails sur les opérations possibles, reportez-vous aux modes d'emploi des produits compatibles.
- Le bon fonctionnement n'est pas garanti avec tous les autres produits.
- Sony décline toute responsabilité quant aux dommages ou pertes de données éventuels.
- Le « Memory Stick™ File Rescue Service » permet de récupérer des données provenant de différents types de supports Memory Stick™ Sony.
- * Ce service ne prend pas en charge le contenu préchargé, les fichiers dont le contenu est protégé, les données de jeux ou les fichiers AVCHD.

Conditions d'utilisation des contenus

Les contenus fournis avec ce support Memory Stick Micro™ (M2™) (Contenus) sont fournis en l'état sans aucune garantie de quelque sorte qu'elle soit*.

Sony France S.A. pour les ventes faites en Europe ou Sony Electronics Asia Pacific Pte. Ltd. pour les ventes faites dans la zone Asie Pacifique, et leurs filiales, leurs divisions, leurs sociétés affiliées et concédants de licence (Sony) déclinent toute garantie quelle qu'elle soit, expresse ou implicite, y compris notamment toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Dans les limites autorisées par la loi en vigueur, Sony décline toute responsabilité quant aux dommages subis par votre matériel, vos périphériques ou vos programmes logiciels résultant de l'utilisation des Contenus. Les Contenus peuvent être utilisés uniquement sur les téléphones Sony Ericsson** et Sony ne garantit pas la lecture des Contenus sur un autre matériel, sauf mention contraire de Sony. Les Contenus sont exclusivement destinés à un usage personnel, non commercial et domestique. Les Contenus sont des œuvres protégées par des droits d'auteur de Sony Pictures Entertainment, Inc. et ne peuvent en aucun cas être copiés, reproduits, modifiés, republiés, téléchargés, envoyés, transmis, diffusés ou distribués de quelque façon que ce soit sans l'autorisation expresse écrite de Sony Pictures Entertainment, Inc. L'utilisation non autorisée des Contenus constitue une violation des droits d'auteur de Sony et donc une violation des droits de propriétés de Sony. En utilisant ces Contenus, vous acceptez les conditions énoncées ci-dessus.

* Pour toutes les questions relatives aux contenus fournis avec ce support Memory Stick Micro™ (M2™), veuillez contacter votre centre d'assistance local Sony.

** Modèles concernés : Sony Ericsson W890, W910, K850, C702, C902, G700, G900

Comment regarder les clips vidéo et les images enregistrés sur ce Memory Stick Micro™ (M2™) :

Avant de commencer

- Vérifiez le numéro de modèle de votre téléphone mobile.
- Les instructions de ce mode d'emploi concernent 10 modèles (W890, W910, K850, C702, C902, G700, G900).
- Insérez le support Memory Stick Micro™ (M2™) dans votre téléphone mobile.
- Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre téléphone mobile pour vérifier le sens d'insertion correct.

Lecture d'un clip vidéo

Utilisation de File Manager

1. Suivez les opérations correspondantes à votre téléphone mobile comme indiqué ci-dessous :
 - W890/W910, K850, C702/C902: Menu->Organiseur->Gestionnaire fichiers->Vidéos->007_QOS
 - G700/G900: Menu->Organiseur->Gestionnaire fichiers->Vidéo->007_QOS
2. Sélectionnez le contenu à lire.
La lecture commence.

Lecture du clip d'images

Utilisation de File Manager

1. Suivez les opérations correspondantes à votre téléphone mobile comme indiqué ci-dessous :
 - W890/W910, K850, C702/C902: Menu->Organiseur->Gestionnaire fichiers->Images->007_QOS
 - G700/G900: Menu->Organiseur->Gestionnaire fichiers->Images->007_QOS
2. Sélectionnez le contenu à lire.
L'image apparaît.

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Memory Stick™, Memory Stick Micro™ et M2™ sont des marques commerciales de Sony Corporation. « WALKMAN » est une marque déposée de Sony Corporation.

Quantum of Solace © 2008 Danjaq, United Artists, CPII. 007 et les marques associées James Bond, TM Danjaq.

Deutsch

- Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme dieses Datenträgers bitte genau durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.
- Die Einzelheiten zum Betrieb entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung zum verwendeten kompatiblen Produkt.
- Der einwandfreie Betrieb mit allen anderen Produkten ist nicht gewährleistet.
- Für beschädigte Daten oder Datenverlust übernimmt Sony keine Haftung.
- Mit dem Dienst „Memory Stick™ File Rescue Service“ können Daten von verschiedenen Memory Stick™-Typen von Sony wiederhergestellt werden.
- * Vom Hersteller aufgezeichnete Inhalte, inhaltsgeschützte Dateien, Spieldaten und AVCHD-Dateien unterstützt dieser Dienst nicht.

Geschäftsbedingungen für die Verwendung der Inhalte

Die auf diesem Memory Stick Micro™ (M2™) bereitgestellten Inhalte werden wie gesehen und ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt.*

Sony France S.A. für die in Europa abgewickelten Geschäftsvorgänge und Sony Electronics Asia Pacific Pte. Ltd. für die im Asien-Pazifik-Raum abgewickelten Geschäftsvorgänge sowie ihre Tochtergesellschaften, Geschäftsbereiche, angeschlossenen Unternehmen und Lizenzgeber (Sony) lehnen hiermit jede ausdrückliche oder gesetzliche Gewährleistung irgendwelcher Art ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gewährleistungen hinsichtlich handelsüblicher Qualität und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Soweit gesetzlich zulässig haftet Sony unter keinen Umständen für irgendwelche Schäden an Ihrer Hardware, Ihren Peripheriegeräten oder Ihren Softwareprogrammen, die auf die Verwendung der Inhalte zurückzuführen sind. Die Inhalte können nur auf Sony Ericsson-Telefonen** verwendet werden und Sony garantiert nicht, dass die Inhalte auf irgendeiner anderen Hardware wiedergegeben werden können, sofern von Sony nicht anders angegeben. Die Inhalte dürfen ausschließlich zu privaten, nicht kommerziellen Zwecken verwendet werden. Bei den Inhalten handelt es sich um urheberrechtlich geschütztes Material der Sony Pictures Entertainment, Inc. Ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Sony Pictures Entertainment, Inc., dürfen die Inhalte nicht kopiert, reproduziert, modifiziert, neu veröffentlicht, hochgeladen, als Beitrag ins Internet gestellt, übermittelt, ausgestrahlt oder auf irgendeine andere Weise verteilt werden. Das unberechtigte Verwenden der Inhalte stellt eine Verletzung von Sonys Urheberrechten und Eigentumsrechten dar. Durch die Verwendung dieser Inhalte akzeptieren Sie die oben erläuterten Geschäftsbedingungen.

* Richten Sie alle Anfragen bezüglich der auf diesem Memory Stick Micro™ (M2™) bereitgestellten Inhalte bitte an den Sony-Kundendienst vor Ort.

** Angegebene Modelle: Sony Ericsson W890, W910, K850, C702, C902, G700, G900

Anzeigen des Videoclips und des Bildes, die auf dem Memory Stick Micro™ (M2™) gespeichert sind:

Vorbereitungen

- Schauen Sie nach, welche Modellbezeichnung Ihr Telefon hat.
- Die Anweisungen in dieser Anleitung beziehen sich auf 10 Modelle (W890, W910, K850, C702, C902, G700, G900).
- Setzen Sie den Memory Stick Micro™ (M2™) in Ihr Mobiltelefon ein.
- Wie Sie den Datenträger richtig herum einstecken, schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Mobiltelefon nach.

Wiedergeben des Videoclips

Mit dem Datei-Manager

1. Gehen Sie je nach Mobiltelefon wie im Folgenden beschrieben vor:
 - W890/W910, K850, C702/C902: Menü->Organizer->Datei-Manager->Videos->007_QOS
 - G700/G900: Menü->Organizer->Datei-Manager->Video->007_QOS
2. Wählen Sie den Inhalt, der wiedergegeben werden soll.
Die Wiedergabe beginnt.

Wiedergeben des Bildclips

Mit dem Datei-Manager

1. Gehen Sie je nach Mobiltelefon wie im Folgenden beschrieben vor:
 - W890/W910, K850, C702/C902: Menü->Organizer->Datei-Manager->Bilder->007_QOS
 - G700/G900: Menü->Organizer->Datei-Manager->Bilder->007_QOS
2. Wählen Sie den Inhalt, der wiedergegeben werden soll.
Das Bild wird angezeigt.

(Fortsetzung auf der Rückseite.)

Deutsch

(Fortsetzung von der Vorderseite.)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Memory Stick™, Memory Stick Micro™ und M2™ sind Markenzeichen der Sony Corporation. „WALKMAN“ ist ein eingetragenes Markenzeichen der Sony Corporation.

Ein Quantum Trost © 2008 Danjaq, United Artists, CPII. 007 und ähnliche James Bond Marken, TM Danjaq.

Español

- Antes de utilizar este soporte, lea este manual atentamente y consérvelo para consultarlo en el futuro.
- Para obtener más información acerca del funcionamiento, consulte el manual de instrucciones de productos compatibles.
- No se garantiza un funcionamiento correcto con todos los demás productos.
- Sony no acepta ninguna responsabilidad por ningún daño ni pérdida de datos.
- El "Memory Stick™ File Rescue Service" es un servicio que se utiliza para recuperar datos de varios tipos de medios Memory Stick™ de Sony.
- * Este servicio no admite contenido cargado previamente, archivos de contenido protegido, datos de juegos ni archivos AVCHD.

Términos y condiciones de uso del contenido

El contenido suministrado con este soporte Memory Stick Micro™ (M2™) (Contenido) se suministra tal cual sin ningún tipo de garantía*. Sony France S.A. para los negocios conducidos en Europa o Sony Electronics Asia Pacific Pte. Ltd. para los negocios conducidos en Asia-Pacífico, y sus subsidiarias, divisiones, filiales y sus respectivos otorgantes de licencias (Sony) por medio de la presente rechazan todas las garantías, implícitas o explícitas, incluidas, pero no limitadas a las garantías de comercialización e idoneidad para un fin concreto. Hasta el grado en que lo permita la ley en vigor, Sony no se hará responsable, en ningún caso, de ningún tipo de daño producido al hardware, a los periféricos o a los programas de software atribuidos al uso del Contenido. El Contenido se puede utilizar únicamente en los teléfonos Sony Ericsson** y Sony no garantiza la reproducción del Contenido en cualquier otro hardware a menos que Sony especifique lo contrario. El Contenido se puede utilizar únicamente para uso personal, no comercial, doméstico. Este Contenido es trabajo registrado sujeto a copyright de Sony Pictures Entertainment, Inc. y no puede copiarse, reproducirse, modificarse, volver a publicarse, cargarse, enviarse por correo, transmitirse, emitirse o distribuirse en ningún modo sin el consentimiento explícito por escrito de Sony Pictures Entertainment, Inc.. La utilización no autorizada del Contenido es una violación de los derechos de autor de Sony y constituye una infracción de los derechos de autor de Sony. Mediante la utilización de este Contenido, está expresando la aceptación de los términos y condiciones anteriores.

* Para cualquier información acerca del Contenido provisto con este medio Memory Stick Micro™ (M2™), póngase en contacto con su centro de asistencia de Sony local.

** Válido para los modelos: Sony Ericsson W890, W910, K850, C702, C902, G700, G900

Cómo visualizar el videoclip y las imágenes almacenadas en este soporte Memory Stick Micro™ (M2™):

Antes de empezar

— Compruebe el modelo del teléfono móvil.

Las instrucciones de este manual corresponden a 10 modelos (W890, W910, K850, C702, C902, G700, G900).

— Inserte el soporte Memory Stick Micro™ (M2™) en el teléfono móvil.

Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono móvil para comprobar el sentido correcto de inserción.

Reproducción del videoclip

Mediante File Manager (Gestor de archivos)

1. Siga las operaciones correspondientes al teléfono móvil tal como se indica a continuación:
 - W890/W910, K850, C702/C902: Menú->Agenda-> Gestor de Archivos-> Videos-> 007_QOS
 - G700/G900: Menú->Agenda-> Gestor de Archivos-> Videos-> 007_QOS
2. Seleccione el contenido que desea reproducir. Comenzará la reproducción.

Reproducción de la captura de imagen

Mediante File Manager (Gestor de archivos)

1. Siga las operaciones correspondientes al teléfono móvil tal como se indica a continuación:
 - W890/W910, K850, C702/C902: Menú->Agenda-> Gestor de Archivos-> Imágenes->007_QOS
 - G700/G900: Menú->Agenda-> Gestor de Archivos-> Imágenes->007_QOS
2. Seleccione el contenido que desea reproducir. Se muestra la imagen.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Memory Stick™, Memory Stick Micro™ y M2™ son marcas comerciales de Sony Corporation. "WALKMAN" es una marca comercial registrada de Sony Corporation.

Quantum of Solace © 2008 Danjaq, United Artists, CPII. Marcas registradas relacionadas con 007 y James Bond, TM Danjaq.

Nederlands

- Voordat u dit medium gebruikt, moet u deze handleiding aandachtig doorlezen en bewaren voor toekomstig gebruik.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van compatibele producten voor meer informatie over het gebruik.
- Een correcte werking met alle andere producten wordt niet gegarandeerd.
- Sony is niet aansprakelijk voor enige schade aan of verlies van gegevens.
- De "Memory Stick™ File Rescue Service" is een service om gegevens van verschillende soorten Sony Memory Stick™ te herstellen.
- * Deze service ondersteunt geen vooraf geïnstalleerde inhoud, bestanden met inhoudsbeveiliging, spelgegevens en AVCHD-bestanden.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Inhoud

Inhoud die bij deze Memory Stick Micro™ (M2™) wordt geleverd*. Sony France S.A. voor wat betreft Europa en Sony Electronics Asia Pacific Pte. Ltd. voor wat betreft Azië en het gebied rond de Stille Oceaan, hun dochterondernemingen, divisies, partners en licentiegevers (Sony) wijzen hierbij alle garanties, expliciet of impliciet, van de hand, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties betreffende verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Voor zover wettelijk toegestaan is Sony is geen geval aansprakelijk voor schade van welke soort dan ook aan uw hardware, randapparatuur of software als gevolg van uw gebruik van de Inhoud. Inhoud kan alleen worden gebruikt op telefoons van Sony Ericsson** en Sony kan niet garanderen dat de Inhoud op andere hardware kan worden afgespeeld, tenzij anders aangegeven door Sony. De Inhoud is alleen bedoeld voor persoonlijke, niet-commercieel thuisgebruik. De Inhoud is auteursrechtelijk beschermd materiaal en eigendom van Sony Pictures Entertainment, Inc. en mag op geen enkele wijze gekopieerd, gereproduceerd, aangepast, opnieuw uitgegeven, geüpload, verzonden, uitgezonden of gedistribueerd zonder de expliciete, schriftelijke toestemming van Sony Pictures Entertainment, Inc. Ongeautoriseerd gebruik van de Inhoud is een schending van het copyright van Sony en een inbreuk op de eigendomsrechten van Sony. Door deze Inhoud te gebruiken stemt u in met de bovenstaande Algemene voorwaarden.

* Neem contact op met uw plaatselijke Sony-ondersteuningscentrum voor alle vragen over de Inhoud die bij deze Memory Stick Micro™ (M2™) wordt geleverd.

** Aangegeven modellen: Sony Ericsson, W890, W910, K850, C702, C902, G700, G900

De videoclip en afbeelding bekijken die op deze Memory Stick Micro™ (M2™) zijn opgeslagen:

Voorat u begint

— Controleer de modelnaam van uw mobiele telefoon.

De instructies in deze handleiding zijn bedoeld voor 10 modellen (W890, W910, K850, C702, C902, G700, G900).

— Plaats de Memory Stick Micro™ (M2™) in uw mobiele telefoon.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon om te controleren in welke richting u het medium moet plaatsen.

De videoclip afspelen

Met File Manager

1. Voer de procedure voor uw mobiele telefoon uit zoals hieronder wordt aangegeven:
 - W890/W910, K850, C702/C902: Menu->Agenda->Bestandsbeheer->Video->007_QOS
 - G700/G900: Menu->Agenda->Bestandsbeheer->Video->007_QOS
2. Selecteer de inhoud die u wilt afspelen. Het afspelen wordt gestart.

De afbeelding weergeven

Met File Manager

1. Voer de procedure voor uw mobiele telefoon uit zoals hieronder wordt aangegeven:
 - W890/W910, K850, C702/C902: Menu->Agenda->Bestandsbeheer->Afbeeldingen->007_QOS
 - G700/G900: Menu->Agenda->Bestandsbeheer->Afbeeldingen->007_QOS
2. Selecteer de inhoud die u wilt afspelen. De afbeelding wordt weergegeven.

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens zijn voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Memory Stick™, Memory Stick Micro™ en M2™ zijn handelsmerken van Sony Corporation. "WALKMAN" is een gedeoneerd handelsmerk van Sony Corporation.

Quantum of Solace © 2008 Danjaq, United Artists, CPII. 007 en gerelateerde James Bond handelsmerken, TM Danjaq.

Polski

- Przed rozpoczęciem eksploatacji takiej karty należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji oraz pozostawić ją do wykorzystania w przyszłości.
- Szczegółowe informacje na temat działania można znaleźć w instrukcji zgodnych produktów.
- Nie można zagwarantować poprawnego działania ze wszystkimi innymi produktami.
- Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę lub uszkodzenie danych.
- Usługa „Memory Stick™ File Rescue Service” jest to usługa umożliwiająca odzyskanie danych z różnych typów kart pamięci Memory Stick™ firmy Sony.
- * Wymieniona usługa nie obsługuje wcześniej załadowanej zawartości, plików zawierających chronioną treść, danych gier oraz plików AVCHD.

Warunki i zasady korzystania z zawartości

Zawartość dostarczana wraz z tą kartą pamięci Memory Stick Micro™ (M2™) (Zawartość) jest udostępniana w stanie takim, w jakim jest bez jakiegokolwiek gwarancji*.

Firma Sony France S.A. prowadząca działalność w Europie i Sony Electronics Asia Pacific Pte. Ltd., prowadząca działalność w rejonie Azji i Pacyfiku, ich podmioty zależne, oddziały, podmioty stowarzyszone i licencjodawcy (Sony) niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w tym, między innymi, gwarancji przydatności do sprzedaży i przydatności do określonego celu. W granicach dozwolonych przez mające zastosowanie prawo firma Sony w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkodę w sprzęcie, urządzeniach lub oprogramowaniu wynikłe z korzystania z Zawartości przez użytkownika. Zawartość ta może być używana wyłącznie w telefonach** firmy Sony Ericsson a firma Sony nie gwarantuje odtworzenia Zawartości na jakimkolwiek innym sprzęcie, o ile firma Sony nie określi tego inaczej. Zawartość jest przeznaczona wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego w domu. Zawartością są zastrzeżone utwory objęte prawem autorskim firmy Sony Pictures Entertainment, Inc., których nie wolno kopiować, reprodukować, modyfikować, ponownie publikować, przysyłać, ogłaszać, transmitować, nadawać lub w żaden sposób dystrybuować bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Sony Pictures Entertainment, Inc. Nieautoryzowane użycie Zawartości stanowi naruszenie praw autorskich oraz praw własności firmy Sony. Korzystając z Zawartości, użytkownik wyraża zgodę na powyższe warunki i zasady.

* Wszystkie pytania dotyczące zawartości dostarczanej wraz z tą kartą pamięci Memory Stick Micro™ (M2™) należy kierować do lokalnego centrum obsługi firmy Sony.

** Określone modele: Sony Ericsson W890, W910, K850, C702, C902, G700, G900

Jak obejrzeć sekwencję wideo lub obraz zapisany na tej karcie pamięci Memory Stick Micro™ (M2™) :

Zanim zaczniesz

— Sprawdź nazwę modelu swojego telefonu komórkowego.

Niniejsza instrukcja dotyczy 10 modeli (W890, W910, K850, C702, C902, G700, G900).

— Włóż kartę pamięci Memory Stick Micro™ (M2™) do telefonu komórkowego.

W instrukcji obsługi dostarczanej wraz z telefonem można znaleźć informacje na temat poprawnego kierunku wkładania.

Odtwarzanie sekwencji wideo

Korzystanie z menedżera plików

1. Wykonaj podane poniżej operacje odpowiadające posiadanemu telefonowi komórkowemu:
 - W890/W910, K850, C702/C902: Menu->Organizator->Menadżer plików->Wideo->007_QOS
 - G700/G900: Menu->Organizator->Menadżer plików->Wideo->007_QOS
2. Wybierz zawartość do odtworzenia. Rozpocznie się odtwarzanie.

Odtwarzanie obrazu

Korzystanie z menedżera plików

1. Wykonaj podane poniżej operacje odpowiadające posiadanemu telefonowi komórkowemu:
 - W890/W910, K850, C702/C902: Menu->Organizator->Menadżer plików->Zdjęcia->007_QOS
 - G700/G900: Menu->Organizator->Menadżer plików->Zdjęcia->007_QOS
2. Wybierz zawartość do odtworzenia. Zostanie wyświetlony obraz.

Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Memory Stick™, Memory Stick Micro™ i M2™ są znakami towarowymi firmy Sony Corporation. „WALKMAN” jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sony Corporation.

Quantum of Solace © 2008 Danjaq, United Artists, CPII. 007 i związane z James Bond znaki towarowe, TM Danjaq.